

AMPLIACIÓN FUNCIONES Y PARADAS MANIOBRAS ADVANCED Y K2

Conf. N°	instalación	Max. Paradas	En rellano, posibilidad de:			Flechas P.P.	64275	Display bin.en rellano NO Edel	64279	Flechas P.P. y/o Está, en rellano	64275R	54273	Llamadas Cabina	64292	D. Binario y/o F.P.P. en cabina	64405	Observaciones
			Registrada en	Display Binario	Señal "Está"												
13	Mixta	16	Bajada	No	Si	Si	1			1	1	1	1	1	1		Está en 64275R adicional
14	Mixta	12	Bajada	Si	Si	Si	1	1		1	1	1	1	1	1		Señales de "Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
15	Mixta	9	Subida/Bajada	No	Si	Si	1			1	1	1	1	1	1		Señales de "Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
16	Mixta	7	Subida/Bajada	Si	Si	Si	1	1		1	1	1	1	1	1		Señales de "Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
17	Mixta	27	Bajada	Si	Si	Si	2	1		2 (64275)	1	2	2	1	1		Señales de "Está" y "Flechas P.P." con dos placas 64275 adicionales
18	Mixta	14	Subida/Bajada	Si	Si	Si	2	1		1	1	1	1	1	1		Señales de "Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
19	Mixta	22	Subida/Bajada	Si	No	Si	3	1		1		2	2	1	1		"Está" en 64275R adicional
20	Mixta	29	Subida/Bajada	Si	No	Si	4	1		-	1	2	2	1	1		
21	Can Total	32	Bajada	Si	Si	Si	-	-		-	-	-	-	1	1		Configurar en función de las necesidades de la instalación
22	Can Total	32	Subida/Bajada	Si	Si	Si	-	-		-	-	-	-	1	1		Configurar en función de las necesidades de la instalación

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA "DOBLE EMBARQUE SELECTIVO"

Conf. N°	instalación	Max. Paradas	Registrada en	Display Binario	Señal "Está"	Flechas P.P.	64275	64279	64275R	54273	64292	64405	Observaciones
14	Mixta	6	Bajada	Si	No	Si	1	1	1	-	1	1	"Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
17	Mixta	13	Bajada	Si	Si	Si	2	1	1	1	2	1	"Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
20	Mixta	15	Subida/Bajada	Si	No	Si	4	1	1	-	2	1	

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA LA OPCIÓN "ASIMÉTRICO AL PARKING"

Conf. N°	instalación	Max. Paradas	Registrada en	Display Binario	Señal "Está"	Flechas P.P.	64275	94279	64275R	54273	64292	64405	Observaciones
17	Mixta	13	Bajada	Si	Si	Si	3	1	1	1	1	1	"Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional
20	Mixta	19	Subida/Bajada	Si	No	Si	4	1	-	1	2	1	

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA "NO PARADA" (U36)

Conf. N°	instalación	Max. Paradas	Registrada en	Display Binario	Señal "Está"	Flechas P.P.	64275	94279	64275R	54273	64292	64405	Observaciones
17	Mixta	13	Bajada	Si	Si	Si	2	1	2 (64275)	1	2	1	Señales de "Está" y "Flechas P.P." con dos placas 64275 adicionales
18	Mixta	10	Subida/Bajada	Si	Si	Si	2	1	1	1	1	1	Señales de "Está" y "Flechas P.P." con una placa 64275R adicional

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA "NO PARADA" (U36) + DOBLE EMBARQUE SELECTIVO

Conf. N°	instalación	Max. Paradas	Registrada en	Display Binario	Señal "Está"	Flechas P.P.	64275	94279	64275R	54273	64292	64405	Observaciones
17	Mixta	9	Bajada	Si	Si	Si	2	1	2 (64275)	1	2	1	Señales de "Está" y "Flechas P.P." con dos placas 64275 adicionales

TABLA DE CONFIGURACIONES PARA "LLAMADA EXCLUSIVA"

Conf. N°	instalación	Max. Paradas	Registrada en	Display Binario	Señal "Está"	Flechas P.P.	64275	94279	64275R	54273	64292	64405	Observaciones
20	Mixta	15	Subida/Bajada	Si	No	Si	4	1	1	-	2	1	